

Q: Ai-WV01-32S 可以使用小程序配网吗？

A: 可以

Q: Ai-WV01-32S 为什么要用 3.3V 和 5V 同时供电？

A: 3.3V 是给模组供电，5V 给功放供电

Q: Ai-WV01-32S 上的离线语音芯片是否需要单独烧录固件？

A: 直接使用 AiPi-PalChatV1 的 v2.x 及以上版本固件即可，我们把离线语音的固件也烧录到了 Ai-WV01-32S 的主控芯片上，会自动对老版本的离线语音固件进行升级。

Q: Ai-WV01-32S 跟 AiPi-PalChatV1 固件是否通用？

A: 通用

Q: Ai-WV01-32S 固件默认波特率是多少？

A: 2000000bps