Ai-Thinker TB-XX 系列 BLE 透传模块 AT 指令集

V 0.8

变更记录

版本	日期	作者	内容	备注
V0.1	2019. 11. 27	Aithinker	初版	
V0.2	2019. 12. 09	Aithinker	添加 AT+SEND 指令	
V0.3	2019. 12. 24	Fae	修改概述	
			1. 添加烧录说明	
V0.4	2020. 01. 18	Aithinker	2. 添加 TB-02 支持	
			3. 添加与手机通信操作指导	
V0.5	2020. 10. 26	Aithinker	1. 添加AT指令	
			1. 添加AT指令	
			AT+AUTHPWD	
V0.6	2020. 12. 14	Aithinker	AT+RXUUID	
			AT+TXUUID	
			AT+MTU	
			1、添加AT指令	
			AT+UARTPARI	
			AT+PINCONFG	
			AT+PINSET	
V0. 7	2021.01.04	4 Aithinker	AT+PINGET	
			AT+PWMCONFG	
			AT+PWMSTOP	
			AT+PWMDUTYSET	
			2、添加空中配置功能	
VO O	0001 01 00	A ; + 1; ; ; ; 1; ;	AT 指令格式同步到 combo 平台指令格式	
VU. 8	2021.01.28	Althinker	添加 AT+HELP 指令	

变更记录	1
目录	2
1.简介	3
1.1 概述	
1.2 主要特点	4
1.3 引脚定义	5
1.3.1 TB-01 引脚定义 1.3.2 TB-02 引脚定义 2.传输性能测试	5 6 7
MTU 取值范围	7
测试工具	7
测试记录:	7
3. 使用方法	
3.1 默认波特率	8
3.2 收发数据	
4 AT 指今	
41 指令格式	9
	10
4.3 AT 指令许细阮呐	
AI宙令侧风	13
AT+GMR 查询固件版本	
AT+RST 重启模组	
AT+RESTORE恢复出厂设置	
AT+SLEEP深度睡眠	
AT+BAUD—串日波特率	
AT+UARTCFG 串口设置指令	14
AT+BLENAME 蓝牙设备名称	15
AT+BLEMAC 蓝牙 MAC 地址	15
AT+BLESTATE 查询连接状态	15
AT+BLESEND 向透传 UUID 通道发送数据	15
+DATA-收到手机打来的数据	16
AT+BLEMODE 蓝牙工作模式	16

	AT+BLESCAN 蓝牙主机模式下发起扫描	17
	AT+BLECONNECT 蓝牙主机模式下发起连接	17
	AT+BLEDISCON 蓝牙断开连接	17
	AT+BLEADVEN 蓝牙设置或查询广播使能	17
	AT+BLEADVDATA 蓝牙设置或查询广播数据	18
	AT+BLERFPWR 蓝牙设置或查询发射功率	18
	AT+BLEIBCNUUID 蓝牙设置或查询 iBeacon UUID	18
	AT+BLEIBCNDATA 蓝牙设置 iBeacon DATA	18
	AT+BLEMAJOR—蓝牙设置或查询 iBeacon MAJOR	19
	AT+BLEMINOR 蓝牙设置或查询 iBeacon MINOR	19
	AT+BLESERUUID蓝牙设置或查询服务 UUID	19
	AT+BLECONINTV 蓝牙设置或查询连接间隔	19
	AT+ TRANSENTER 进入透传模式	20
	AT+BLEAUTH 蓝牙设置或查询配对码	20
	AT+BLETXUUID蓝牙设置或查询特征 TX UUID	20
	AT+BLERXUUID蓝牙设置或查询特征 RX UUID	20
	AT+BLEADVINTV蓝牙设置或查询广播间隔	21
	AT+BLEMTU蓝牙设置或查询 MTU	21
	AT+GPIOCFG-设置 GPIO-王作模式	21
	AT+GPIOWRITE 设置 GPIO 的输出电平	21
	AT+GPIOREAD 读取 GPIO 的电平状态	22
	AT+PWMCONFG蓝牙设置引脚为 PWM 模式	22
	AT+PWMSTOP蓝牙设置关闭 PWM 功能	22
	AT+PWMDUTYSET蓝牙设置更新 PWM 占空比	23
	AT+BLEDISAUTOCON 取消自动扫描连接	23
	AT+BLEAUTOCON 自动扫描连接,断电保存	23
	AT+HELP查看 AT 指令	24
5.	与手机通信实验	24
	工具	24
	实验步骤	25
6.	空中配置实验	27
	工具	27
	实验步骤	27

1.简介

1.1 概述

TB-01 是一款基于 EP2S12F40 芯片设计的低功耗蓝牙模块,符合蓝牙 4.2 协议规范,支

持 SIG Mesh,可对接天猫精灵、小爱同学等智能音箱。发射功率高达 10dBm,传输距离可 达 100M。支持 AT 透传模式,可轻松接入任何支持串口的 MCU。

TB-02 是基于 TLSR8250 芯片设计的低功耗蓝牙模组,符合蓝牙 5.0 协议规范,比 TB-01 性能更优。

备注。AT 固件暂不支持外接。IG Mesh 烧汞工具烧素Mesh 固件及相关三元组后可实现Mesh J能。

Mesh 和游戏翻录、小爱司学。用户自己通过申口

1.2 主要特点

- 1. 蓝牙 4.2/5.0 标准规范;
- 2. 通用 AT 指令对接,无需蓝牙协议栈应用经验;
- 3. 串口波特率可调 2400-921600;
- 4. 最大发射功率 10dBm, 传输距离可达 100M
- 5. 休眠功耗低于 1uA

1.3 引脚定义

1.3.1 TB-01 引脚定义



接线方式:

MCU	TB-01
3.3V	3.3V
GND	GND
ТХ	РВО
RX	PB1

备注 TB-01 模块的PC5 为AT 模式 透射变的切换引脚 可通过 建设 网络电平切换模块 进入AT 模式 或 透射变化

1.3.2 TB-02 引脚定义



接线方式:

MCU	TB-01
3.3V	3.3V
GND	GND
тх	RX
RX	ТХ

备注 TB-02 模块的PB7 为AT 模式 透转式的切换引脚 可通过 準1 返 限的 电平切换模块 进入AT 模式 医颈 特美式

2.传输性能测试

MTU 取值范围

MTU 的含义是最大传输单元,即己一包数据最大能传送多少字节。 标准蓝牙的取值范围是 23-517,此版本的固件支持的 MTU 范围是 23-250 (默认值为 247)。

测试工具

Windows 串口工具 SSCOM V5.13.1 安卓手机蓝牙调试助手 BLE Utility

测试记录:

测动使用的波特率为921600

测试序号	MTU	数据方向	每包数据长度	发包间隔	数据包总量	丢包率
1	250	模块→手机	200	80mS	2096	00.00%
2	250	模块→手机	200	50mS	3652	00.00%
3	250	手机→模块	200	80mS	1642	00.00%
4	250	手机→模块	200	50mS	2695	00.00%

备注 次测式错视双代表TV0.4 固件,不代表比蓝牙模块的维能!

3. 使用方法

3.1 默认波特率

模组出厂默认波特率 115200,上电后通过串口输出+READY,表示模组一切准备就绪,可接受或发送数据。用户可通过 AT+BAUD 指令设置波特率。

3.2 收发数据

烧录了 AT 固件的模块上电后会广播默认名称为 Ai-Thinker 的蓝牙设备,手机通过 APP 连接并开启 notify 后即可与模块相互通讯。

备注 要通BLE 手机APP 才能扫描收备,在手机设置>蓝牙里可能扫描不到!

模块有一个控制引脚,可以通过控制该引脚的电平控制模块进入 AT 模式或透传模式, TB-01 的控制引脚为 PC5,TB-02 模块的控制引脚为 PB6。

软件内部对控制引脚做了上拉处理,所以控制引脚默认为高电平。如果不对控制引脚进 行 外部处理(悬空),模块未与手机连接时,将处于 AT模式,可响应 AT指令。模块与手机连接 后即进入透传模式,在透传模式下,MCU 通过串口发送给模块的数据,模块会将其原封不 动通过蓝牙转发到手机。同样,手机通过蓝牙发送给模块的数据,模块也会原封不动通过 串口 传送给 MCU。

模块未与手机连接时,将处于 AT 模式,可响应 AT 指令。与手机连接后将进入透传模式,此时不再响应 AT 指令。如果用户需要在透传模式下发送 AT 指令,可将控制引脚拉低,拉低后模块将临时进入 AT 模式,释放后重新回到透传模式。状态对应如下表:

	未与手机建立连接	已与手机建立连接
控制引脚为高电平	AT 模式	透传模式
控制引脚为低电平	AT 模式	AT 模式

备注:如果用户不需要使用透传模式。将控制引脚通力K 电阻下拉和可。 AT模式下可通力T+SEND指令发送数据。

4. AT 指令

4.1 指令格式

AT 指令可以细分为四种格式类型:

类型	指令格式	描述	备注
查询指令	AT+ <x>?</x>	查询命令中的当前值。	
设置指令	AT+ <x>=<…></x>	设置用户自定义的参数值。	
执行指令	AT+ <x></x>	执行某些参数不可变的功能。	
测试指令	AT+ <x>=?</x>	返回指令帮助信息	

备注: 1. 并即有指令都有这种类型的命令。

- 2. 指令必须大写,并且心中午换了将非尾(CR LF)。
- 3. 所有指令团型和再换齐开始(CR LF)。
- 4. 所相论返回新者议回转新考理(CRIF)。

指令示例:

	字符串	HEX
指令	AT\r\n	41 54 0D 0A
返回	\r\nOK\r\n	0D 0A 4F 4B 0D 0A

	字符串	HEX
指令	AT+BLENAME?\r\n	41 54 2B 4E 41 4D 45 3F 0D 0A 0D 0A
返回	\r\n+BLENAME:myname\r\nOK	0D 0A 2B 4E 41 4D 45 3A 6D 79 6E 61 6D
	\r\n	65 0D 0A 4F 4B 0D 0A

4.2 AT 指令表

序号	指令	功能	备注
1	AT	测试 AT	
2	ATE	开关回显	
3	AT+GMR	查询固件版本	
4	AT+RST	重启模组	
5	AT+SLEEP	深度睡眠	
6	AT+ RESTORE	恢复出厂设置	恢复后将重启
7	AT+BAUD	查询或设置波特率	重启后生效
	AT+UARTCFG		
8	AT+NAME	查询或设置蓝牙广播名称	重启后生效
	AT+BLENAME		
9	AT+MAC	设置或查询模组 MAC 地址	重启后生效
	AT+BLEMAC		
10	AT+STATE	查询蓝牙连接状态	
	AT+BLESTATE		
11	AT+SEND	AT 模式下发送数据	
	AT+BLESEND		
12	+DATA	AT 模式下收到数据	
13	AT+MODE	设置或查询工作模式	
	AT+BLEMODE		
14	AT+SCAN	在 master 模式下扫描附近设备	
	AT+BLESCAN		
15	AT+CONNECT	主机模式下发起连接	
	AT+BLECONNECT		
16	AT+DISCONN	断开连接	
	AT+BLESIDCON		
17	AT+ADVDATA	设置广播数据中的厂商自定义	
	AT+BLEADVDATA	字段内容	
18	AT+RFPWR	设置或读取发射功率	
	AT+BLERFPWR		
19	AT+ADVABLE	设置或查询广播使能	
	AT+BLEADVEN		
20	AT+IBCNUUID	设置或读取 iBeacon UUI	
	AT+BLEIBCNUUID		
21	AT+MAJOR	设置或读取 iBeacon Major	
	AT+BLEMAJOR		
22	AT+MINOR	设置或读取 iBeacon Minor	
	AT+BLEMINJOR		
23	AT+SERUUID	设置或者查询主 UUID	
	AT+BLESERUUID		
24	AT+CONRANG	设置或查询连接间隔参数	
	AT+BLECONINTV		
25	AT+BLEUART	进入透传模式	

	AT+TRANSENTER		
26	AT+AUTHPWD	设置蓝牙配对码	
	AT+BLEAUTH		
27	AT+TXUUID	设置特征 TX UUID	
	AT+BLETXUUID		
28	AT +RXUUID	设置特征 RXUUID	
	AT+BLERXUUID		
29	AT+ADVINTV	设置或查询广播间隙	
	AT+BLEADVINTV		
30	AT+MTU	设置或查询 MTU	
	AT+BLEMTU		
32	AT+UARTPARI	设置或查询串口校验位	
33	AT+PINCONFG	设置引脚为 GPIO 输入/输出模	
	AT+GPIOCFG	式	
34	AT+PINSET	设置引脚输出高/低电平	
	AT+GPIOWRITE		
35	AT+PINGET	获取引脚电平	
	AT+GPIOREAD		
36	AT+PWMCONFG	设置引脚为 PWM 模式	
37	AT+PWMSTOP	停止 PWM	
38	AT+PWMDUTYSET	更新 PWM 占空比	
39	AT+HELP	查询 AT 指令集	

4.3 AT 指令详细说明

AT --指令测试

执行指令	AT
响应	ОК

ATE --开关回显

指令	关闭回显:	打开回显:
	ATE0	ATE1
响应	ОК	ОК
参数说明	0 : 关闭回显, 1: 打开回显	(参数将会保存到芯片内,下次上电无需设置)
示例	ATE0	ATE1

AT+GMR 查询固件版本

执行指令	AT+GMR
	<at version:=""></at>
णर्थ होने	<sdk version:=""></sdk>
叩り <u>)))/</u>	<firmware version:=""></firmware>
	ОК
	<at version:="">: AT 版本信息</at>
参数说明	<sdk version:="">: SDK 版本信息</sdk>
	<firmware version:="">: 固件版本</firmware>

AT+RST --重启模组

执行指令	AT+RST
响应	ОК

AT+RESTORE --恢复出厂设置

执行指令	AT+RESTORE
响应	ОК
说明	出厂设置默认参数如下: NAME: Ai-Thinker ATE : 0 Baud : 115200

备注

恢复出厂时之后模组将重启

AT+SLEEP --深度睡眠

执行指令	AT+SLEEP
响应	ОК
说明	进入深度睡眠模式后会将模块RX 设为唤醒引脚,UART 发送任意数据即可唤醒模块
备注	进入深度睡眠模式后模组将不能收发数据
参数说明	0: 进入浅睡眠并且下次电不自动进入浅睡眠状态
	1: 进入浅睡眠并且下次电自动进入浅睡眠状态
	2: 进入深度睡眠模式

AT+BAUD 串日波特率

AT+UARTCFG 串口设置指令

	查询指令:	设置指令:
指令	AT+UARTCFG?	AT+UARTCFG = < baudrate > < databits >
		<stopbits><parity><flow control=""></flow></parity></stopbits>
ம் ல்	+UARTCFG:115200,8,1,0,0	ОК
HPJ <u>/17</u>	ОК	
	<baudrate>: 串口波特率</baudrate>	
	<databits>: 数据位</databits>	
	5:5 bit 数据位	
	6: 6 bit 数据位	
	7:7 bit 数据位	
	8: 8 bit 数据位	
	<stopbits>: 停止位</stopbits>	
	1:1 bit 停止位	
参数说明	2: 1.5 bit 停止位	
	3: 2 bit 停止位	
	<parity>: 校验位</parity>	
	0: None	
	1: Even	
	2: Odd	
	<flow control="">: 流控</flow>	
	0: 不使能流控	
	1: 使能 RTS	

	2: 使能 CTS	
	3: 同时使能 RTS 和 CTS	
示例	AT+UARTCFG?	AT+UARTCFG:115200,8,1,0,0

AT+BLENAME 蓝牙设备名称

指令	查询指令:	设置指令:
	AT+NAME? AT+BLENAME?	AT+NAME=<> AT+BLENAME=<>
喧应	+BLENAME :<>	ОК
비미 <u>/까/</u>	ОК	
参数说明	蓝牙设备名为 UTF-8 编码格式,可以是中文	,英文及其他语言或符号
示例	AT+NAME? AT+BLENAME?	AT+NAME=abc123 AT+BLENAME=abc123
备注	更改蓝牙设备名称需重启后才能生效	

AT+BLEMAC 蓝牙 MAC 地址

	查询指令:	设置指令:
指令	AT+MAC?	AT+MAC=<>
	AT+BLEMAC?	AT+BLEMAC=<>
响应	+BLEMAC :<>	ОК
	ОК	
参数说明	参数 ASCII 字符形式 16 进制数据,长度为 :	12 字节。
示例	AT+MAC? AT+BLEMAC?	AT+BLEMAC=AB5F8D9EBB01
备注	更改蓝牙 MAC 地址重启后才能生效,字母需大写	

AT+BLESTATE 查询连接状态

指令	查询指令:
	AT+STATE?AT+BLESTATE?
响应	+ BLESTATE:<0/1>
	ОК
参数说明	0表示蓝牙未连接, 1表示蓝牙已连接

AT+BLESEND 向透传 UUID 通道发送数据

指令

AT+BLESEND=<len>,<data>

响应	ОК发送成功		
	ERROR(2) 参数错误或蓝牙未连接		
参数说明	len:要发送的数据长度,单位为字节		
	data:要发送的数据内容,长度应与 len 一致		
示例	AT+BLESEND=5,12356		
	AT+BLESEND=15,123561235612356		
	AT+BLESEND=5,<0x11><0xaa><0xff><0x55><0x89>		
备注	该指令仍要以\r\n 结尾, data 中的数据可以是任何二进制数据		
	该指令只在 AT 模式下有效,透传模式下无需使用该指令		

+DATA -- 收到手机打来的数据

指令	+DATA= <len>,<data></data></len>
参数说明	len: 收到的数据长度,单位为字节 data:收到的数据内容,长度应与 len 一致
示例	+DATA=5,12356 +DATA=15,123561235612356 +DATA=5,<0x11><0xaa><0xff><0x55><0x89>
备注	该指令仍以\r\n 结尾,data 中的数据可以是任何二进制数据 该指令只在 AT 模式下有效,透传模式下会直接收到原始 data 数据

AT+BLEMODE 蓝牙工作模式

北人	查询指令:	设置指令:
1日、文	AT+BLEMODE?	AT+BLEMODE=<>
喧励	+BLEMODE : 0	ОК
н <u>н) /у/</u>	ОК	
	0: 从机模式	
参数说明	1 : 主机模式	
	2: iBeacon 模式(此模式不支持连接)	
示例	AT+BLEMODE? AT+BLEMODE=0	

AT+BLESCAN 蓝牙主机模式下发起扫描

执行指令	AT+BLESCAN
	例:
	Devices Found:1/30
	name:N/A
	MAC:02:65:BB:6E:2D:AF
	rssi:-67
né 🖻	
비미 <u>////</u>	Devices Found:2/30
	name:N/A
	MAC:FA:A8:9A:5B:CD:F5
	rssi:-69
	ОК

AT+BLECONNECT 蓝牙主机模式下发起连接

北人		设置指令:
1日、文、		AT+BLECONNECT= <id></id>
nia eta		Connecting
비비 <u>) 까</u>		ОК
参数说明	Id:扫描后的id.	

AT+BLEDISCON 蓝牙断开连接

执行指令	AT+BLEDISCON
响应	ОК

AT+BLEADVEN 蓝牙设置或查询广播使能

指令	查询	设置指令:
	AT+BLEADVEN?	AT+BLEADVEN=<>
响应	+BLEADVEN:0/1	ok
	Ok	
参数说明	0:关闭	
	1;开启	

示例

AT+BLEADVEN=1

AT+BLEADVDATA 蓝牙设置或查询广播数据

化人	查询	设置指令:
1日、文	AT+BLEADVDATA?	AT+BLEADVDATA=<>
né etc	+BLEADVDATA:33221138C1A4	ok
비미 <u>) 까/</u>	ОК	
参数说明	16 进制格式,共 16 字节	

AT+BLERFPWR 蓝牙设置或查询发射功率

北人	查询	设置指令:
佰令	AT+BLERFPWR?	AT+BLERFPWR=<>
né etc	+BLERFPWR:4	ok
비미 <u>/ 까/</u>	ОК	
参数说明	0-10	

AT+BLEIBCNUUID 蓝牙设置或查询 iBeacon UUID

指令	查询	设置指令:
	AT+BLEIBCNUUID?	AT+BLEIBCNUUID=<>
喧噪	+BLEIBCNIIUD:B9407F30F5F8466EAFF925556B57FE6D	ok
비미)까	ОК	
参数说	设置 iBeacon 的 UUID(16 进制格式,共 16 字节):	
明		

AT+BLEIBCNDATA 蓝牙设置iBeacon DATA

	查询	设置指令:
指令	AT+BLEIBCNDATA?	AT+BLEIBCNDATA = <company< th=""></company<>
		ID><,MAJOR >, <minor>,<power></power></minor>
响应	ОК	ok
参数说	设置 iBeacon 的 Company ID,MAJOR, MINOR, POWER (16 进制格式):	
明		

AT+BLEMAJOR --- 蓝牙设置或查询 iBeacon MAJOR

性么	查询	设置指令:
1H-A	AT+BLEMAJOR?	AT+BLEMAJOR=<>
ம்க்	+BLEMAJOR:0001	ok
нр <u>тулт</u>	ӨК	
参数说明	16 进制格式,共 2 字节	

AT+BLEMINOR --- 蓝牙设置或查询 iBeacon MINOR

指令	查询	设置指令:
	AT+BLEMINOR?	AT+BLEMINOR=<>
响应	+BLEMINOR:0001	ok
	ӨК	
参数说明	16 进制格式,共 2 字节	

AT+BLESERUUID --蓝牙设置或查询服务 UUID

指令	查询	设置指令:
	AT+BLESERUUID?	AT+BLESERUUID=<>
	+BLESERUUID:55E405D2AF9FA98FE54A7DFE43535	ok
响应	355	
	ОК	
参数说	UUID(16 进制格式,共 16 字节):	
明		

AT+BLECONINTV 蓝牙设置或查询连接间隔

指令	查询	设置指令:
	AT+BLECONINTV?	AT+BLECONINTV= <min_interval;< td=""></min_interval;<>
		max_interval; latency; timeout>
<u>п4 н</u>	+BLECONINTV:8,8,99,400	ok
비미 <u>) 까/</u>	ОК	
参数说明	min_interval: 最小连接间隔 要求 min_interval*1250<200000	
	max_interval:最大连接间隔	
	Latency: 延时 要求 Latency+1< 200000/min_interval*1250	
	Timeout: 超时时间 要求:Timeout*5000>=mi	n_interval*1250*(Latency+1)

AT+ TRANSENTER 进入透传模式

执行指令	AT+TRANSENTER
响应	ОК
说明	由AT 命令模式变为透传模式
备注	串口输入+++后可退出透传模式进入 AT 命令模式

AT+BLEAUTH 蓝牙设置或查询配对码

指令	查询	设置指令:
	AT+BLEAUTH?	AT+BLEAUTH= <pind></pind>
响应	+BLEAUTH:xxxxx	ОК
	ОК	
参数说明	Pind:长度为 6 的数字	
	取消配对功能 设置 AT+BLEAUTH=DISENABLE	

AT+BLETXUUID --蓝牙设置或查询特征 TX UUID

指令	查询	设置指令:
	AT+BLETXUUID?	AT+BLETXUUID= <uuid></uuid>
	+BLETXUUID:B39B7234BEECD4A8F443	ok
响应	418843535349	
	ОК	
参数说明	uuid:(16 进制格式,共 16 字节)的数字	

AT+BLERXUUID --蓝牙设置或查询特征 RX UUID

指令	查询	设置指令:
	AT+BLERXUUID?	AT+BLERXUUID= <uuid></uuid>
	+RXUUID:16962447C62361BAD94B4D	ok
响应	1E43535349	
	ОК	
参数说明	uuid:(16 进制格式,共 16 字节)的数字	

AT+BLEADVINTV--蓝牙设置或查询广播间隔

指令	查询	设置指令:
	AT+BLEADVINTV?	AT+BLEADVINTV= <intv></intv>
响应	+BLEADVINTV:xx	ok
	ОК	
参数说明	Intv:单位ms	

AT+BLEMTU--蓝牙设置或查询 MTU

指令	查询	设置指令:
	AT+BLEMTU?	AT+BLEMTU= <mtu></mtu>
响应	+BLEMTU:244	ok
	ОК	
参数说明	mtu:23~250	

AT+GPIOCFG 设置GPIO 工作模式

指令	设置指令:	
	AT+GPIOCFG= <gpio>,<mode></mode></gpio>	
响应	ӨК	
会新兴中	gpio:模块上的引脚,参数需大写	
梦奴忧明	mode: 0/1/2 关闭/输出/输入功能	
说明	设置后立刻生效,断电不保存	
例子	设置引脚 pc2 为输出模式如下	
	AT+GPIOCEG=GPIO_PC2,1	

AT+GPIOWRITE 设置 GPIO 的输出电平

指令	设置指令:	
	AT+GPIOWRITE= <gpio>,<data></data></gpio>	
响应	ОК	
参数说明	gpio: 模块上的引脚,参数需大写	
	data:0/1 高/低电平	
说明	设置后立刻生效,断电不保存	
(別)フ	使用 AT+GPIOCFG 设置引脚 pc2 为输出模式后,设置 pc2 输出高电平如下	
רניאן –	AT+gpiowrite=GPIO_PC2,1	

AT+GPIOREAD 读取 GPIO 的电平状态

指令	查询指令:	
	AT+GPIOREAD= <gpio></gpio>	
响成	get gpio:0	
HEJVIX	ОК	
参数说明	gpio: 模块上的引脚,参数需大写	
说明	设置后立刻生效,断电不保存	
	先使用 AT+GPIOCFG 设置 pc3 为输入模式后,获取 pc3 电平如下	
ר ניאן	AT+gpioread=GPIO_PC3	

AT+PWMCONFG--蓝牙设置引脚为 PWM 模式

也么	设置指令:								
旧之	AT+PWMCONFG= <pwmid><pin><sycle><duty></duty></sycle></pin></pwmid>								
响应	ОК								
参数说明	pwmid:对应哪路PWMx,参数: PWM0~PWM5 pin: 模块上的引脚,参数需大写 sycle:pwm 周期, 单位 us duty: 占空比时间, 单位 us								
	设置后立刻生 芯片一共支持 PWM PWM	效,开启 PWM 功能,断电 6 路PWM,每一路 PWM 存 x Pin D PA2/PC1/PC2/PD							
说明	PWM1 PA3/PC3 PWM2 PA4/PC4								
	PWM	B PB0/PD2							
	PWM	PB1/PB4							
	PWM	5 PB2/PB5							
例子	设置引脚 pc2 为 PWM 工作模式 周期为 1ms 占空比为 1/2 AT+PWMCONFG=PWM0,GPIO_PC2,1000,500								

AT+PWMSTOP--蓝牙设置关闭 PWM 功能

指令	查询指令: AT+PWMSTOP= <pin></pin>	
响应	ОК	
参数说明	pin: 模块上的引脚,参数需大写	

说明	设置后立刻生效,断电不保存
例子	先使用 AT+PWMCONFG 设置 pc2 为 PWM 功能,关闭pc2PWM 功能设置如下
	AT+PWMSTOP=GPIO_PC2

AT+PWMDUTYSET--蓝牙设置更新 PWM 占空比

指令	查询指令: AT+PWMDUTYSET= <pin>,<duty></duty></pin>					
响应	ОК					
参数说明	pin: 模块上的引脚,参数需大写 duty: 占空比时间,单位 us					
说明	设置后立刻生效,断电不保存					
例子	先使用 AT+PWMCONFG 设置 pc2 为 PWM 如下 AT+PWMSTOP=250	1 功能,更新 pc2 PWM 占空比为 1/4 设置				

AT+BLEDISAUTOCON 取消自动扫描连接

指令	查询指令:
	AT+BLEDISAUTOCON
响应	ОК
参数说明	

AT+BLEAUTOCON 自动扫描连接,断电保存

北人	查询指令:							
1日、文	AT+BLEAUTOCON=MAC,UUID							
响应	ОК							
参数说明	 MAC 为连接目标 mac 地址, uuid 为连接目标从机主服务 uuid 末尾两个字 节,可单独设置其中任意一个为连接条件,也可同时设置,断电保存,不设置可填写为 FALSE,设置 2 个 FALSE 则关闭自动连接功能。示例: [13:52:24.848]发→◇AT+BLEAUTOCON=A4C13812505C,FALSE □ [13:52:24.855]收←◆AT+BLEAUTOCON=A4C13812505C,FALSE mac:a4 c1 38 12 50 5c 							

ОК
[13:52:46.240]发→◇AT+BLEAUTOCON=28FA7A59FA14,E455
[13:52:46.246]收←◆AT+BLEAUTOCON=28FA7A59FA14,E455
mac:28 fa 7a 59 fa 14
UUID:e4 55
[13:52:46.281]收←◆
ОК

AT+HELP -- 查看 AT 指令

执行指令	AT+HELP						
响应	AT+BLENAME : Set/Read BT Name						
	AT+BLEMAC : Set/Read BT MAC						
	AT+BLEMODE : Set/Read BT Mode						
	AT+BLESTATE : read ble State						
	AT+BLESEND : Send data						
	AT+BLECONNECT : Connect other slave device						
	AT+BLEADVDATA : Set/Read Adv Data						
	AT+BLEADVINTV : Set/Read Adv interval						
	AT+SLEEP : set Sleep						
	AT+BLERFPWR : read/set RF Power						
	AT+BLEIBCNUUID : read /set iBeacon UUID						
	AT+BLEMAJOR : read /set iBeacon Major						
	AT+BLEMINOR : read /set iBeacon Minor						
	AT+BLECONINTV : read/set salve connect parm						
	ОК						

5.与手机通信实验

工具

Windows 串口工具 SSCOM V5.13.1

安卓手机蓝牙调试助手 BLE Utility

实验步骤

1.按照 1.3 章节的引脚定义正确连接蓝牙模块与 USB 转串口,将 USB 转串口插入电脑

2.打开计算机上的串口工具 SSCOM, 打开相应的串口, 波特率设为 115200,勾选回车换行



3.打开手机上的 BLE Utility APP,并且打开手机的蓝牙功能 搜索设备名称为 Ai-Thinker 的设备,点击连接。

如下图所示,连接成功后将进入蓝牙服务页面,点击最后一个 UnknownService, 然后点击 UnknownCharacteristic 右边的箭头和铃铛,指定发送数据点和开启 Notify。

点击屏幕右上角的三个点符号,可弹出修改 MTU 窗口。模块支持的 MTU 范围为 23-250, 默认 MTU 为 23。

中午12:54	G ຈ 💿 中午12:55	¥.adl4G 斋 ④ 下午1:00	lm.\$* (14G 🔿 👁
\equiv BLE Utility	← Ai-Thinker A4:C1:38:93:7D:A9	断开 : ←	Ai-Thinker A4:C1:38:93:7D:A9	断开
Ai-Thinker A4:C1:38:93:7D:A9 -55 dBm	<u>连接</u>		蓝牙服务 实时日志	
LS Back -93 dBm 後に見ていていていていていていていていていていていていていていていていていていてい	> Generic Access UUID: 00001800-0000-10 注接 > Generic Attribute 发送:	MTU (23) 文件 12:59:30. 12:59:31. 12:59:31.	 (1,0,0) (2,0,0) (2,0,0) (2,0,0) (2,0,0) (2,0,0) (2,0,0) (3,0,0) (4,0,0) (4,0,0)	~
COD_WATCH_X3 0C:FE:5D:00:7A:E1 未配对 可连接	UUID: 00001801-0000-100-9000-1 Device Information UUID: 00001801-0000-1000-8000-0 UUID: 00001808-0000-1000-8000-0 UUID: 00010203-0005-0007-0809-0 UUID: 00010203-0405-0607-0809-0	12.5932. 12.5932. 12.5932. 12.5936. 12.5938. 12.5938. 12.5949. 13.0010.	132 - 左(()()()(), 上()()()()()() ()()()()()()()()()()()()()	
	Unknown Characteristic UUID: 00010203-0405-0607-0809 Properties: NOTIFY, READ, WRITE	ABUDOCOJZÞIO NO_RESPONSE		
	数据格式:任意字符	发送 ¥ 12345 ult No Response Signed ① 《	6abc // HEX ASCII Default No Resp 环发送 延时(ms): 100	发送 💝
	Ξ 0	<	E O K	

4.点击手机屏幕上的实时日志按钮(上右图),在输入框中输入 123456abc,点击发送,电脑 上的串口工具将收到并输出 123456abc

SSCOI	VI V5.13.1	制口/网络	络数据》	制试器,作者	1. TT使大:	,26180	58@qq.con	n. QQ群: 52	502449(最新	版本)	18	-81		×
通讯端口	串口设置	显示	发送	多字符串	小工具	帮助	联系作者	▲ PCB打样路	¥至每款5元	顶 <u>丰</u> 包邮可进	涂色!	【嘉立台	官网]	
OK ? Ai-Thinker +READY	· Ble AT VO	. 41												^
ок														
+BLE_CONNE	CTED													
120400400														
														ų.
清除窗口	打开文件	-					发送	É文件 停止	清发送区	「 最前 「	English	保存	参数	广展 —
端口号 CO	M3 Silicon	Labs C	P210x l	. 🗕 🗆 не	X显示 🔤	呆存数打	まして 接收数	如据到文件 [HEX发送厂	定时发送:	20 m	s/次「	加回	车换行 <mark>,</mark>
● 关闭	串口 👌	更	多串口说	置厂加	时间戳和	分包显示	15、超时时间	30 ms 第	1 字节 至	末尾 🔻 加校	验None		•	
	DTR 波特	牽: 11	5200	ABCD5	678									^
为了更好地 请您注册嘉	发展SSCOM的 立创F结尾智	(件) [沪	发词	ž										4
【升级到SS	SCOM5, 13, 1	★嘉江	之创PCB	丁样SMT则占片	服务 ★	RT-Thr	ead中国人的	开源免费操作	系统 ★8KMi	远距离WiFi可	1自组网	★新一	代WiFi	芯片兼容
www.daxia	.com S:20)	R:7	9	COM3	打开	115200bps	8,1,None,No	one					_

在串口工具中输入 ABCD5678, 点击发送, 手机上也将会收到同样的数据。

6. 空中配置实验

工具

安卓手机蓝牙调试助手 BLE Utility

实验步骤

- 1、给模块上电
- 2、打开手机上的 BLE Utility APP,并且打开手机的蓝牙功能 搜索设备名称为 Ai-Thinker 的设备,点击连接。

如下图所示,连接成功后将进入蓝牙服务页面,点击 uuid 为 fff0 的 UnknownService, 然 后点击 UnknownCharacteristic 右边的箭头和铃铛,指定发送数据点和开启 Notify。

3、发送 AT 命令如 AT+MAC? 需要加一个回车。结果如下

	← Ai-Thinker 断开 : A4:C1:38:D5:10:B6	← Ai-Thinker 断开 : A4:C1:38:D5:10:B6
可用设备 活动连接	蓝牙服务 实时日志	蓝牙服务 实时日志
Ai-Thinker A4:C1:38:F6:B1:23 未配対<可连接	> Generic Attribute UUID: 00001801-0000-1000-8000-00805f9b34fb	过滤关键字(不区分大小写)
Ai-Thinker A4:C1:38:CF:99:3B -55:dBm 未配对<可连接	> Device Information UUID: 0000180a-0000-1000-8000-00805f9b34fb	□ 简化 () □ 简化 ()
BYD BLE3 -97 dBm 连接 CB:03:28:B0:D5:37 未配対<可连接	> Unknown Service UUID: 55535343-fe7d-4ae5-8fa9-9fafd205e455	● 量发:成功:1包,8字节失败:0包,0字节 10:03:14.449>连接中 10:03:15.450>连接成功,等待发现服务
Ai-Thinker A4:01:38:93:17:43 日配対 可连接	> Unknown Service UUID: 00010203-0405-0607-0809-0a0b0c0d1912	10:03:15.955> 连接成功,正在发现服务 10:03:16.551> 连接成功,并成功发现服务 10:03:21.207> [0000fff1] Notification开启
	Unknown Service	10:04:22:668> [0000fff1] Notify: *+MAC:A4C1380510B6 10:04:22:668> [0000fff1] Notify: *+MAC:A4C1380510B6 10:04:22:669> [0000fff1] Notify: *
	UUID: 0000fff1-0000-1000-8000-00805f9b34fb Properties: NOTIFY, READ, WRITE_NO_RESPONSE	
	数据格式: aa00bb11cc22 (支持空格) 发送 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Usascii v Default No Response Signed
	□ 循环发送 延时(ms): 10	☐ 循环发送 延时(ms): 10